


Automatiskdør som BD30

For automatisk åbne- og lukkefunktion

Opstalt, Plantegning og lodret snit

Elementmål – se afsnit 10




Automatikhjør

For automatisk åbne- og lukkefunktion

Opstalt, Plantegning og lodret snit

Det anbefales at der monteres servicelem i hele automatikkens længde, og som minimum ud for automatikken.

Elementmål – se afsnit 10



Montering af Relæ-box

